

Garancia

Minden egyes iSi Mini Whip készüléket alaposan bevizsgálunk, mielőtt elhagyná a gyárat. A vásárlási bizonylat dátumától számítva 2 év garanciát adunk az anyagra és a feldolgozásra, amennyiben a problémák nem a szakszerűtlen kezelés következtében lépnek fel. A garancia csak eredeti iSi Mini Whip alkatrészek használatára esetre érvényes. A készülék kifogástalan működését csak akkor tudjuk garantálni, ha kizárólag iSi patronokat használ hozzá. Az olyan hibákért, károkért és közvetett károkért, amelyek különösen a használati útmutatóban, valamint ezen belül a biztonsági tudnivalóknál leírtak figyelmen kívül hagyása és/vagy el nem olvasása miatt következnek be, sem garanciális kötelezettség, sem felelősségvállalás nem terhel bennünket.

iSi Mini Whip

Magyar

Az iSi Mini Whip megvásárlásakor az iSi minőségi konyhafelszerelési terméke mellett döntött. Segítségével csodálatosan könnyű tejszínhabot és felséges desszerteket készíthet (ételhabok és forró készítmények előállítására nem alkalmas). A garantált minőség érdekében kérjük, csak iSi habpatronokat használjon.

A használatbavétel előtt kérjük, tanulmányozza át alaposan a használati útmutatót!

Használati útmutató

(lásd az ábrákat a borító kihajtható oldalain)

1. Vegye le a dugattyú menetéről a szállítási biztosítót. Csavarja le a készülékfejet a palacktestről. Ha a készüléket első ízben használja, vagy a készülék hosszabb ideig nem volt használatban, akkor öblítse ki a palackot langyos vízzel.
2. Töltsön be jól lehűtött, friss tejszínt. Sohase használjon a készülék alján megjelölt maximális töltési térfogatnál nagyobb mennyiséget (**0,25 l esetén legfeljebb 250 ml**). Desszertek készítésénél kérjük, tartsa be pontosan a receptleírásokat. **A csomósodás elkerülése érdekében a hozzávalókat betöltés előtt keveréssel mindig teljesen oldja fel.**
3. Ellenőrizze, hogy a fejtömítés **fixen** be van helyezve a fejbe, és a díszítőcső fel van csavarva. Csavarja rá a fejet egyenesen és erősen a palackra. **A fejet sohase helyezze fel ferdén!**
4. Az iSi N₂O habpatront (ezüst színű) az ábrán látható módon helyezze be a patronartóba.
5. Csavarja fel a patronartót a patronnal, hogy a patron tartalma hallhatóan beáramoljon. (Egy feltöltéshez csak 1 patronrt használjon.) Rázza fel 3–4-szer a palackot, és a hab máris használatra kész. A jól behűtött tartós vagy könnyű habot akár tízszer is fel kell rázni. Ezután csavarja le a patronartót (a közben hallható halk sziszegés normális jelenség), tegye félre az üres patronrt, és csavarja fel a porsapkát.
6. Üritéshez a készüléket fejjel lefelé kell tartani (függőleges a díszítőcső), és érzéssel kell megnyomni a kinyomó kart. Ha a hab vagy a desszert nem lenne elég kemény, akkor rázza fel ismét röviden a palackot. A megtöltött készüléket tárolja hűtőszekrényben, de **sohase tegye mélyhűtő rekeszbe vagy mélyhűtő ládába**. Mielőtt a készüléket hűtőszekrénybe helyezné, **csavarja le a díszítőcsövet**, forró vízzel és enyhe hatású mosogatószerrel **tisztítsa meg**, és ismét **csavarja fel**.

Csak iSi N₂O egyszer használatos habpatront használjon az iSi készülékekhez. Az iSi acélpatronok a hulladékfeldolgozásban újrafeldolgozott nyersanyagként nyerhetők vissza.

Fontos használati tudnivalók

Ügyeljen a következőkre:

- **Az Ön iSi Mini Whip készüléke nem alkalmas ételhabok vagy forró készítmények előállítására.**
- A túl hosszú és túl gyakori rázás következtében a hab vagy a habtartalmú desszert túlságosan megkeményedik, és nem lehet maradéktalanul kinyomni a készülékből.
- A habot/desszertet lehetőség szerint röviddel a fogyasztása előtt nyomja ki a készülékből.
- Ha a készüléket nem lefelé néző díszítőcsővel működteti, akkor gáz távozhat belőle, és így a megmaradó nyomás nem lesz elegendő a teljes tartalom kinyeréséhez.
- Használat közben a díszítőcsövet rendszeres időközönként tisztítsa meg.



www.isi-group.com

iSi GmbH

Kürschnergasse 4, 1217 Wien
Austria

Tel. +43 (1) 250 99-0

Fax +43 (1) 250 99-555

info@isi.at

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor tárolja nyitott állapotban.
- A készüléktest belül bevonattal van ellátva, ezért könnyen tisztítható, de éles tárgyakat nem szabad használni!
- Ne tegye ki a készüléket hő vagy közvetlen napsugárzás hatásának.
- A kiürült patronot mindig azonnal vegye ki a patrontartóból. Védje napsgárgástól és 50 °C feletti felmelegedéstől a patronokat!
- Mikrohullámú készülékben vagy a sütőben ne melegítse a készüléket.
- Nyomás alatt álló készülékről sohasem csavarja le a fejet. Előbb tartsa megnyomva a kart mindaddig, amíg nem szűnik meg a nyomás a készülékben.
- A fejről ne szereljen le semmilyen alkatrészt a patrontartó, a porsapka, a csövek, a fejtömítés és a dugattyú kivételével.
- A díszítőcsöveket csak ütközésig forgassa. Ne csavarja fel erősen őket.
- Pótalkatrész rendeléséhez forduljon a szaküzlethez vagy közvetlenül az iSi céghez, pl. a www.isi.at címen elérhető online üzletünkhöz.
- **Csak iSi Mini Whip fejeket csavarjon rá az iSi Mini Whip palacktestre. Kizárólag eredeti iSi Mini Whip alkatrészeket használjon! Sohasem kombináljon más gyártmányokat iSi alkatrészekkel! Az iSi fejek a kinyomó karon és a patrontartón, az iSi palacktestek pedig az aljukon iSi jelöléssel vannak ellátva.**
- Önhatalmúan ne végezzen a készüléken átalakításokat.
- Javításra csak komplett készüléket (fej és palack) küldjön be.

Mi van akkor, ha?

Nem szűrődik át a patron:

a) Nem megfelelő patronot használt, vagy fordítva helyezte be a patronot.

Csak iSi N₂O egyszerű használatos habpatront használjon, és a 4. ábra szerint helyezze be a patrontartóba.

b) Sérült az átszűrő egység.

Küldje be a készüléket az iSi céghez vagy valamelyik szervizbe.

Annak ellenére, hogy a kinyomó kart jó helyzetben nyomja, mégsem jön ki tejszínhab/desszert a díszítőcsövön:

Olyan adalékokat használ (mint pl. porcukor, habkeményítő stb.), amelyeket nem oldott fel teljesen, ill. amelyek szilárd alkotórészeket tartalmaznak (gyümölcsös mag), és ezek eldugaszolják a dugattyút.

Csak olyan adalékokat használjon, amelyek teljesen feloldódnak, és nem tartalmaznak szilárd alkotóelemeket. A palacktestbe való betöltés előtt oldja fel teljesen őket. Küldje be a készüléket az iSi céghez vagy valamelyik szervizbe.

A patron becsavarásakor gáz távozik a palack és a fej között:

a) Hiányzik a fej tömítése.

Tegye be a fej tömítését a fejbe.

b) Sérült a fej tömítése.

Helyezzen be új fejtömítést.

c) Nincs elég szorosan felcsavarva a fej.

A használati útmutató szerint csavarja fel erősen a fejet a palackra.

d) Megsérült a palacktest felső pereme.

Küldje be a készüléket az iSi céghez vagy valamelyik szervizbe.

Túl kemény a hab, és kinyomáskor oldalt kifiróccsen a csőből:

Túl sokszor rázta fel a készüléket.

Ne rázza fel minden kinyomás előtt!

A hab/desszert az elkészítése után folyékony marad:

a) Nem vagy háromnál kevesebbszer rázta fel a palackot.

Rázza fel ismét erősen.

b) Könnyű vagy tartós tejszínt használt.

Csak jól lehűtött, könnyű, ill. tartós tejszínt használjon, és rázza fel kb. tízszer.

c) A készüléket a kinyomás megkezdésekor vízszintesen tartotta.

A kinyomó kar megnyomása előtt állítsa a készüléket mindig „fejre” (a díszítőcső függőlegesen lefelé nézzen).

FONTOS: Önhatalmúan ne végezzen a készüléken átalakításokat. Ha a fenti útmutatások betartása esetén is problémái lennének a hab készítésénél, ill. a készülék kezelésénél, akkor kérjük, forduljon az iSi céghez vagy egy szervizhez.

Tisztítás

Az iSi Mini Whip csupán néhány alkatrészből áll, amelyek könnyen tisztíthatók. Tisztítás előtt ürítse ki teljesen a készüléket. Ehhez nyomja annyi ideig a kart, amíg a csövön keresztül már nem jön ki hab, ill. gáz. A palackban visszamaradó anyag legfeljebb egy kávéskanálnyi folyékony habnak felel meg.

Az iSi Mini Whip tisztítása három lépésben:

1. Csavarja le a készülékfejet a teljesen kiürített készülékről, és vegye le a fejtömítést a belső gyűrűnél.
2. Csavarja le a díszítőcsövet, és húzza ki a dugattyút a recézt részénél a fejből.
3. Enyhe hatású mosogatószerrel tisztítsa meg alaposan a fejet, a csövet, a tömítést, a dugattyút és a palacktestet.

Ne tegye mosogatógépbbe, és ne főzze ki!

Biztonsági tudnivalók

- A Mini Whip kizárólag a háztartásban használható, professzionális célra nem alkalmas.
- Az iSi patronokra a patron csomagolásán megadott biztonsági előírások vonatkoznak. Az üres patronok nem maradhatnak a készülékfejen, hanem a patrontartóval együtt el kell távolítani őket.
- Az iSi készülékek nyomástartálynak minősülnek, amelyekre különleges biztonsági előírások vonatkoznak. Ne használjon sérült készüléket – a leesett készüléket vizsgáltsa meg az iSi céggel, mielőtt újra használatba venné. A készüléket és a patronokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek ne férhetnek hozzájuk.
- A patron becsavarása közben ne hajoljon a készülék fölé! Az iSi készülékfej nagyon könnyen rácsavarható az iSi palackra. A fejet sohasem helyezze fel ferdén!
- Ne tartsa a készüléket a kinyomó karjánál fogva!
- **Sohase alkalmazzon erőszakot.**
- Kérjük, kerüljön mindenfajta önkényes beavatkozást, mert ez a garanciánk megszűnését és a felelősségvállalásunk kizárását vonja maga után. A használati útmutatót a kezelési hibák elkerülése érdekében jól őrizze meg. Csak az ebben a használati útmutatóban megnevezett célokra használja a készüléket.